

Funções Do Filtro:

Drenar:

Utilizar essa função somente em casos extremos, tais como: Águas superestabilizadas, reformas na piscina, etc. Esta posição esvaziará parcial ou totalmente a piscina de água e irá direto para o esgoto, sem passar pela areia do filtro ou aspirar o fundo após decantar

Fechar:

Posição utilizada somente para detectar vazamento ou quando a piscina não for utilizada por um período de tempo muito longo. É necessário também fechar TODOS OS REGISTROS.



Lavar:

Esse procedimento visa a retirada de impurezas da areia do filtro e deve ser feito pelo menos uma vez por mês. A água percorre o caminho contrário à filtração, promovendo a limpeza da areia. Essa água é descartada no esgoto. Observe o visor transparente no cano do esgoto, para verificar se a água está passando limpa (esta operação deve durar aproximadamente 3 a 5 minutos). Após a lavagem, coloque a válvula do filtro na posição pré-filtrar (ou Enxaguar) por aproximadamente 1 minuto.

Filtrar:

A água passa pela areia do filtro, é filtrada e devolvida limpa à piscina pelo cano de Retorno de água filtrada ou recirculada

Pré-Filtrar:

Esta operação é obrigatória após a lavagem da areia do filtro, pois uma pequena parte da sujeira fica presa nele. Observe o visor transparente para verificar se a água está passando limpa. (esta operação deve durar aproximadamente 1 minuto)

Recircular:

Essa função somente deve ser usada no caso da utilização de Sulfato de Alumínio e/ou tratamento que exija uma redução de PH em filtros feitos de ferro, pois isso poderá provocar corrosão dos mesmos.

Posicionamento dos Registros:

Posição:	Abrir:	Fechar:
Aspirar:	Aspiração Skimmer (se houver) Retorno de água filtrada	Esgoto Ralo de Fundo
Filtrar:	Ralo de Fundo Skimmer (se houver) Retorno de água filtrada	Esgoto Aspiração
Pré-Filtrar:	Ralo de Fundo Aspiração Esgoto	Skimmer Retorno de água filtrada
Recircular:	Ralo de Fundo Aspiração Skimmer (se houver) Retorno de água filtrada	Esgoto
Lavar:	Ralo de Fundo Aspiração Esgoto	Skimmer Retorno de água filtrada
Fechar:		Fechar todos os registros
Drenar:	Ralo de Fundo Esgoto	Skimmer Retorno de água filtrada Aspiração

NADO LIVRE®

nadolivre piscinas.com.br

4191-3131 4191-7828

